

まず公式を読みましょう

<http://www.bmobile.ne.jp/sim/setting.html>

PC側のダイヤルアップ設定は、
ユーザー名 bmobile@l3.jplat.net
パスワード bmobile
ダイヤル番号 *99***1#

APNに関してはPCを繋いでATコマンドを直打ちで設定。
<http://www.bmobile.ne.jp/personal/3g/mac/>

FOMA PC設定ソフトでFOMA端末側のAPN設定を行う。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/com_set/pc_setup/
なお、上記の「ダイヤル番号 *99***1#」は、
FOMA端末に登録されている登録番号1番目のcid1のAPNに接続するという意味なので、
仮に「dm.jplat.net」をcid4に登録したなら、
指定するダイヤルアップのところは、*99***4#になるということのようだ。

モバイルカードAPN設定方法

- 1 . オークションなどでドコモのモバイルカードを手に入れる
- 2 . ドライバを手に入れてインストールする
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/com_set/driver/card/
- 3 . ユーティリティソフトをダウンロードしてインストールする
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/utility/card/index.html>
- 4 . FOMAカードを入れ替えた後、パソコンにカードを刺す
- 5 . ユーティリティソフトを立ち上げて
APN編集を行う。
任意のCID番号に IP接続 APNに「dm.jplat.net」
と入力して設定更新を行う。
- 6 . 新規のダイヤルアップ接続を作成し
ユーザー名 bmobile@l3.jplat.net
パスワード bmobile
ダイヤル *99***1#と入力
なお、上記のCID番号が2なら *99***2# 3なら *99***3# というようになる。
なお、接続画面のプロパティで接続方法のモデムをデータ通信カード
にしておくことを忘れないこと。

